



# INSTRUCCIÓN DE TRABAJO PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ITR 6.3 MTT0 42 REV. 01 FECHA DE REV. 27/11/14

Fecha: \_\_\_\_\_ Equipo: Aire acondicionado 00617 Realizado   
ENFERMERIA Problema

### Puntos a revisar:

1.- Remueva y limpie los filtros	
2.- Vacíe el depósito de agua.	
3.- Limpie el panel y remueva toda la escama, tierra y material extraño.	
4.- Limpie las superficies internas del enfriador (no use químicos o brochas de alambre).	
5.- Limpie y enjuague el fondo del enfriador completamente.	
6.- Limpie el cedazo de la bomba de agua.	
7.- Remueva los objetos que obstruyan el flujo de agua en el adaptador de la manguera.	
8.- Limpie el distribuidor de agua.	
9.- Pinte raspaduras y puntos expuestos dentro del enfriador.	
10.- Lubrique las chumaceras. (aceite SAE 30).	
11.- Revise la tensión de la bomba, ajuste si está floja.	
<b>Nota: El panel celdek debe ser removido y reemplazado si la escama se ha acumulado en la superficie externa y restringe el flujo del aire y no puede ser removida usando los métodos de limpieza, si se reemplaza el panel, instale el panel de reemplazo en la misma forma que el original, asegurándose que la raya pintada en el panel queda afuera y abajo del Cooler.</b>	
<b>HORA INICIAL:</b>	
<b>HORA FINAL:</b>	
<b>TOTAL:</b>	

Observaciones: \_\_\_\_\_

Realizo: \_\_\_\_\_

Coordinador de mantenimiento: \_\_\_\_\_